LED TCL

Installations instructions / Installationsinstruktioner / Installationsanweisungen



EN **LED TCL is suitable for 4Pin 2G11 base: Electromagnetic Ballast (CCG) and AC mains.**
SV **LED TCL är lämplig för 4Pin 2G11-sockel: Elektromagnetisk förkopplingsdon (CCG) och AC-nät.**
DE **LED TCL ist für 4Pin 2G11 Sockel geeignet: Elektromagnetisches Vorschaltgerät (CCG) und Wechselstromnetz.**



1



2


3



4


5

1A AC 220-240 V









CCG

EN 1. Turn off power supply.
SV 1. Stäng av strömmen.
DE 1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.

2. Remove the CFL and Starter.
2. Ta bort CFL och tändare.
2. Entfernen Sie die das CFL Leuchtmittel und den Starter

3. Install the LED light, turn on the power and open the LED light.
3. Installera LED-lampan, slå på strömmen och tänd LED-lampan.
3. Installieren sie das LED Leuchtmittel und verschließen die Leuchte. Danach schalten Sie den Strom ein.

WARNING! VARNING! WARNUNG!

EN: Turn off power supply before installation or servicing. **SE:** Bryt strömförsörjningen före installation eller service. **DE:** Schalten Sie vor der Installation oder Wartung die Stromzufuhr ab.

1. **EN:** Field installers are responsible for recognizing specific site requirement and making adjustment to assure acomplete functional installation. **SE:** Ombyggnaden får endast utföras av behörig elektriker. **DE:** Der Umbau darf nur von Elektrofachkräften vorgenommen werden.

2. **EN**: Electrial connections must be made by a qualified electrician and accordance with NEC and local codes. **SE:** Elektriska anslutningar måste utföras av en behörig elektriker och i enlighet med NEC och lokala föreskrifter. **DE:** Der Umbau darf nur von Elektrofachkräften vorgenommen werden zur Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften.